

ONDERVLOEREN

De ondervloer moet vlak en schoon zijn, wanneer dit niet het geval is informeert U bij de Parketreus naar de verschillende mogelijkheden omtrent het egaliseren ervan.


Bij vloeren zonder kelder- of kruipruimte is men verplicht om een extra dampdichte laag toe te passen zoals Plasticfolie, Duo perfect of Forma plan.

Verder gebruiken we Depron, Uno protect en Parquet felt, afhankelijk van de wensen of praktische mogelijkheden van de klant.



LEGINSTRUCTIES

Het leggen van een kliklaminaat-vloer

Zo eenvoudig is het om  een vloer professioneel te leggen:

Klik laminaat van Parador

1. Ondervloer

Belangrijk voor het leggen: de gesloten pakken met de vloerdelen moeten minstens 48 uur in de ruimte waarin de vloer gelegd wordt, acclimatiseren. Deze ruimte moet een temperatuur van minstens 17° C en een luchtvochtigheid van maximaal 70% hebben. PARADOR vloeren zijn op bijna alle ondergronden te leggen. Zie op bladzijde 38 voor het gebruik van de juiste ondervloer in verschillende situaties. Voor een goed resultaat moet de ondergrond, vóór het leggen van de vloer, schoon en droog zijn, bovendien mogen er geen losliggende delen aanwezig zijn en oneffenheden van meer dan 3mm per meter moeten worden uitgevlakt met egaliseer. De ondervloer wordt haaks op de lichtinval uitgerold. Begin met het uitrollen van de ondervloer en snij hem op de juiste lengte af. (De omslag aan de lange kant vouwt u nog niet om.)



1. Ondervloer

Belangrijk voor het leggen: de gesloten pakken met de vloerdelen minstens 48 uur in de ruimte waarin de vloer gelegd wordt, acclimatiseren. Deze ruimte moet een temperatuur van minstens 17°C en een luchtvochtigheid van maximaal 70% hebben. Parador vloeren zijn op bijna alle ondergronden te leggen. Voor een goed resultaat moet de ondergrond, voor het leggen van de vloer, schoon en droog zijn, bovendien mogen er geen losliggende delen aanwezig zijn en oneffenheden van meer dan 3mm per meter moeten worden uitgevlakt met egaliseer. De ondervloer wordt haaks op de lichtinval uitgerold. Begin met het uitrollen van de ondervloer en snij hem op de juiste lengte af. (De omslag aan de lange kant vouwt u nog niet om.)



2. Eerste vloerdeel

Het eerste vloerdeel wordt met de groef tegen de wand gelegd. Het is het beste om de lengterichting van de vloerdelen voor een mooi resultaat met de lichtinval mee te leggen.



3. Afstandswiggen

Omdat de vloer zal „werken“ is steeds langs alle wanden, bij kozijnen en pilaren een vrije ruimte van minstens 10 mm noodzakelijk. Gebruik hiervoor de kunststof afstandswiggen van PARADOR. Zij maken een flexibele wandafstand tussen 8 en 16 mm mogelijk. Zo kunt u tevens „bochtige“ wanden uitvlakken.

2. Eerste vloerdeel

Het eerste vloerdeel wordt met de groef tegen de wand gelegd. Het is het beste om de lengterichting van de vloerdelen voor een mooi resultaat met de lichtinval mee te leggen.

3. Afstandswiggen

Omdat de vloer zal werken is steeds langs alle wanden, bij kozijnen en pilaren een vrije ruimte van 10 mm noodzakelijk. Gebruik hiervoor de kunststof afstandswiggen. Zij maken een flexibele wandafstand tussen 8 en 16 mm mogelijk. Zo kunt u tevens bochtige wanden uitvlakken.



4. Eerste rij

De lengte van het laatste vloerdeel van de eerste rij wordt gemarkeerd. Vergeet daarbij niet de vrije „wandvoeg“. Zaag nu dit laatste deel op juiste lengte. (decor naar beneden) Gebruik de rest van het laatste vloerdeel als begin van de volgende rij. (Dit stuk moet minstens 20 cm zijn). Leg zo de eerste 3 rijen los neer. Let erop dat deze eerste drie rijen absoluut haaks in de ruimte worden gelegd, omdat een kleine afwijking bij iedere volgende rij groter wordt. Als de wand scheef is, kunt u met een eenvoudig hulpmiddel de eerste rij aanpassen om toch de vloer mooi recht te kunnen leggen.



5. Montage met kliksysteem (stap 1)

Klik het vloerdeel aan de lange kant in de eerste rij. Daarvoor brengt u het vloerdeel met de veerkant in een hoek van 25° in de groef van de eerste rij. Als u het vloerdeel laat zakken, klikken deze vloerdelen automatisch goed in elkaar, zodat een vaste verbinding zonder voegen ontstaat.

4. Eerste rij

De lengte van het laatste vloerdeel van de eerste rij wordt gemarkeerd. Vergeet daarbij niet de vrije wandvoeg. Zaag nu dit laatste deel op juiste lengte. (decor naar beneden) Gebruik de rest van het laatste vloerdeel als begin van de volgende rij. (Dit stuk moet minstens 20 cm zijn). Leg zo de eerste drie rijen los neer. Let erop dat deze eerste drie rijen absoluut haaks in de ruimte worden gelegd, omdat een kleine afwijking bij iedere volgende rij groter wordt. Als de wand scheef is, kunt u met een eenvoudig hulpmiddel de eerste rij aanpassen om toch de vloer mooi recht te kunnen leggen.

5. Montage met kliksysteem (stap 1)

Klik het vloerdeel aan de lange kant in de eerste rij. Daarvoor brengt u het vloerdeel met de veerkant in een hoek van 25 graden in de groef van de eerste rij. Als u het vloerdeel laat zakken, klikken deze vloerdelen automatisch goed in elkaar, zodat een vaste verbinding zonder voegen ontstaat.



6. Montage (stap 2)

De kopkanten moeten voordat u het vloerdeel laat zakken dicht tegen het vorige paneel geschoven worden. Met behulp van een blok hout en een hamer worden de kopvoegen samen geklopt. Het **SAFE-LOCK®** profiel zorgt automatisch voor een vaste verbinding zonder naden.



7. Trekijzer

Met behulp van het trekijzer wordt het laatste deel van de rij en de hele laatste rij ingevoegd en met kunststof wiggen gefixeerd.

6. Montage (stap 2)

De kopkanten moeten voordat u het vloerdeel laat zakken dicht tegen het vorige paneel geschoven worden. Met behulp van een blok hout en een hamer worden de kopvoegen samen geklopt.

7. Trekijzer

Met behulp van het trekijzer wordt het laatste deel van de rij en de hele laatste rij ingevoegd en met kunststof wiggen gefixeerd.



8. Laatste rij

Met behulp van een rest met de veer naar de wand gericht, tekent u keurig het verloop van de wand op de laatste vloerdelen af. Als ook deze rij helemaal klaar is en met afstandswiggen gefixeerd is, moet de lijm minstens 12 uur drogen. Pas daarna mogen de wiggen verwijderd worden.



9. Verwarmingsbuis

Markeer het hart van de buis op het vloerdeel. Gat boren (de doorsnede van de buis + 10 mm) en naar de wand toe V-vormig uitzagen. Het vloerdeel plaatsen en het uitgezaagde stuk later weer terug plaatsen. Het geheel wordt afgewerkt met een rozet voor verwarmingsbuizen van Parador.

8. Laatste rij

Met behulp van een rest met de veer naar de wand gericht, tekent u keurig het verloop van de wand op de laatste vloerdelen af. Als ook deze rij helemaal klaar is en met afstandswiggen gefixeerd is, moet de lijm minstens 12 uur drogen. Pas daarna mogen de wiggen verwijderd worden.

9. Verwarmingsbuis

Markeer het hart van de buis op het vloerdeel. Gat boren (de doorsnede van de buis + 10 mm) en naar de wand toe V-vormig uitzagen. Het vloerdeel plaatsen en het uitgezaagde stuk later weer terug plaatsen. Het geheel kan worden afgewerkt met een rozet voor verwarmingsbuizen.



10. Deurkozijnen

Houten deurkozijnen zijn gemakkelijk in te korten. Leg een reststuk tegen het deurkozijn en zaag nu een stukje van het kozijn weg. Bij metalen kozijnen dient u 8-10 mm afstand te houden. De voeg kunt u vullen met acrylkitt.



Bij uw Parador dealer kunt u een video met aginstructies en een handleiding met laminaat leginstructies en handige tips voor het leggen krijgen.

10. Deurkozijnen

Houten deurkozijnen zijn gemakkelijk in te korten. Leg een reststuk tegen het deurkozijn en zaag nu een stukje van het kozijn weg. Bij metalen kozijnen dient u 8-10 mm afstand te houden. De voeg kunt u vullen met acrylkit.